

YETKİLİ SERVİSLERİMİZ

İl	Adres	Telefon
Adana	Doşeme Mah. Karaisali Cd. No:49 K:2	0(322) 431-89-00
Adıyaman	Turgut Reis Mah.121.Sk.no:4 İşKur Yanı	0(416) 214-18-88
Afyon	Dumlupınar Mah. Yzb. Ağah Cad. No:24/A Evrenkaya Apt.	0(272) 213-82-77
Aksaray	Muhsin Çelebi Mh. Fabrika Cad. 600.Sk.No:4-B (Ahmet Ekecik Apt. B Blok Zemin Kat)	0(382) 213-15-24
Amasya	Yüzevler Mah. Torumtay Sokak No:46/a	0(358) 218-05-74
Ankara	Strazburg Cad. No:34/a Sıhhiye	0(312) 311-12-79
Antalya	Muratpaşa Mah. 591 Sok. Oran Sitesi No:13/a-14	0(242) 311-98-00
Aydın	Güzelhisar Mah. 7 Eylül Cad. No:99	0(256) 212-00-25
Aydın	Cumhuriyet Mah. 228 Sk. No: 31 Nazilli	0(256) 315-39-50
Balıkesir	Karaoğlu Mah. Gedik Çıkmaşı Sokak No:4/a	0(266) 239-76-70
Bartın	Çalkoğlu Sk No:1	0(378) 228-42-03
Bolu	Karacayır Mah. Haznedarlar Sok. No:7	0(374) 215-72-20
Bursa	Kırcaali Mah. Anafartalar Sok. No: 5/A	0(224) 271-41-51
Çanakkale	İsmetpaşa Mh. Demircioğlu Cad. İleri Sk. No:11/b	0(286) 212-85-94
Denizli	Topraklık Mah. 619 Sk. No:101/a	0(258) 265-96-51
Dişarbakır	Selahaddin Eyyubi Mah. Bayındırlık Cad. Güneydoğu Yapıkoop 6 Kısım A Blok Altı No:5/c	0(412) 229-03-31
Düzce	Cedidiye Mah. Eski Bolu Cad. Günay Apt. No.84/b Fiskomar Karşısı	0(380) 523-10-86
Edirne	Selahaddin Eyyubi Mah. Bayındırlık Cad. Güneydoğu Yapıkoop. 6.Kısım A Blok Altı No:5/c	0(412) 229-03-31
Elazığ	Akpınar Mh. General Abdullah Alpdoğan Cad. Buzbağı Sk. No:3/a	0(424) 237-76-31
Erzincan	Hükümet Cad. No:13/b	0(446) 223-46-36
Erzurum	Çaykara Cad. Çaykara Sitesi No:30/g	0(442) 234-76-91
Eskişehir	İstiklal Mh. Şair Fuzulî Cd. 21/b	0(222) 234-36-07
Gaziantep	İncilpınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Yetkin Şekerci İş Merkezi No:10/K	0(342) 230-03-09
Giresun	H. Siyam Mh. İnönü Cd. Bozbağı Sk. No:2	0(454) 212-93-50
Hatay	Cumhuriyet Cad. Çesme Sk. Kalkan Ap. No:3/A Antakya	0(326) 216-21-48
Hatay	Kurtuluş Mah. Şehit Öğüz Yener Cd. No:56 / D İskenderun	0(326) 613-44-11
Isparta	Sermet Mah. Aksu Cad. No:75	0(246) 218-70-61
İst. Avıcılar	Merkez Mah. Namık Cad. Yeşil Sk N.14/b	0(212) 695-19-91
İst. Bahçelievler	Çobançeşme Mah. Rüstem Paşa Sk. No:39/A Yenibosna	0(212) 452-96-59
İst. Bayrampaşa	Merkez Mah. Güngören Cad. No:41/b	0(212) 578-46-66
İst. Okmeydanı	Talat Paşa Mah. Aslangazi Cad. Akçalı Sk. No:4 Giriş Kat	0(212) 210-73-17
İst. Pendik	Sapanbağları Mah. Yeni Mithatpaşa Cad. No:11/a	0(216) 598-07-75
İst. Ümraniye	İstiklal Mah. Kavaklıdere Cad. Yeniçeri Apt. No:42/1	0(216) 443 92 14
İzmir Karşıyaka	Zübeyde Hanım Cd. No:112/a -1	0(232) 341-05-48
Kahramanmaraş	Hayrullah Mah. Sandalzade Bulvarı No:52/c	0(344) 235-50-04
Karabük	Hürriyet Mah. Zonguldak Cad. Tüccarlar Koop. Zemin Kat No:33	0(370) 412-70-98
Kastamonu	Aktekke Mah. Erturan Sok. Uğur Apt. No:6	0(366) 214-05-53
Kayseri	Örnek Evler Mahallesi Temizel Sok. No:17/a	0(352) 320-82-81
Kırşehir	Yenice Mah. 189. Sok. Selin Apt. No:22/a	0(386) 212-46-61
Kocaeli	Yenişehir Mah. Turan Güneş Cad. No:272/6 A	0(262) 323-69-46
Konya	Nişantaşı Mah. Şahinaga Sok. No:18/ A	0(332) 236-67-58
Konya	Meydan Mah. Meşale Sok No:2/f Akşehir	0(332) 812-83-24
Konya	Pir Ömer Mah. Üçgöz Cad. Tuana İşhanı No:14 - 1/2 Ereğli	0(332) 713-67-32
Kütahya	Servi Mah Servis Sok No:68-b	0(274) 224-64-16
Malatya	Hamdiye Mah. Nasuhi Cad. Sevgili Sok. Ercisli Apt. No:6/d	0(422) 325-54-75
Manisa	Peker Mah.1711 Sok. No:4/a Şehzadeler	0(236) 234-45-66
Mardin	13 Mart Mah. Işık Cad. Çınaraltı 2 Apt Altı No:17	0(482) 212-95-11
Mersin	Mahmudiye Mah. Hastane Cad. 4813 Sok. No:4	0(324) 337-28-80
Niğde	Esenbey Mah. Ebeoğlu Sk. An Sitesi C Blok 4/a	0(388) 232-08-32
Ordu	Yeni Mah. Mevlana Cad. No:35	0(452) 225-30-37
Osmaniye	Alibeyli Mh. Kadir Çavuş Sk. No:26	0(328) 814-57-34
Rize	Reşadiye Mah. İtfaiye Sokak İslamoğlu Ap. No:7/a (Rize Otogar Karşısı)	0(464) 223-55-51
Sakarya	Semerciler Mah. Çıracılar Cad. No:22/a	0(264) 278-15-34
Samsun	Pazar Mah. 100.Yıl Bulvarı No: 77 İlkadım	0(362) 431-63-53
Şanlıurfa	Selahaddin Eyyubi Mah. 215 Sok. No:3a/1 Haliliye	0(414) 313 78 38
Tekirdağ	Yavuz Mah. İktisat Sk. No:1	0(282) 260-57-90
Tokat	İnönü Mah.1 Nolu Kavak Meydan Sok. No:25/4	0(462) 229-98-10
Uşak	Sarayaltı Mah. Fatih Cd. No: 90/b Uşak	0(276) 223-99-10
Van	Şerefiye Mah. M.Fevzi Çakmak Cad. Safa İş Mrk. 10/a	0(432) 214-09-54
Zonguldak	Terakki Mah. Cumhuriyet Cad. No:5	0(372) 253-63-52

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmediği halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, sözleşmeden dönme, bedel indirimi veya ücretsiz onarımı talep edebilir.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

ÖZEL HUSUSLAR

- İhlas Yetkili Servisleri dışında yapılan müdahaleler ürününüzün garanti kapsamından çıkmasına neden olabilir.
- Malın tüketiciye tesliminden sonra, nakliye, sevkiyat, düşürme ve çarpma nedeniyle meydana gelen arıza, bozulma, kırılma ve çizilmeler; hatalı kullanma, şebekedeki voltaj düşüklüğü veya yüksekliği nedeniyle meydana gelecek arıza ve bozulmalar garanti kapsamına girmez.

İMALATÇI FİRMA

İHLAS EV ALETLERİ İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

BOSB Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cad. No:14 34524 Beylikdüzü / İSTANBUL

Tel: +90 212 875 35 62, Faks:+90 212 875 36 64

www.iea.com.tr - info@iea.com.tr

MALIN

Cinsi : Elektrikli Çaydanlık
Markası : Aura
Modeli : 106 M
Garanti Süresi : 2 (iki) yıl
Kullanım Ömrü : 7 yıl
Teslim Tarihi ve Yeri :

Firma Yetkilisinin
İmza ve Kaşesi

İhlas
Ev Aletleri

İmalat San. Tic. A.Ş.
Marmara Yurumla VD 700073778

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Tel./ Faks :
Fatura Tarihi :
İmza-Kaşe :

AAAA yönetmeliğine uygundur.



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, ürünün normal evsel atıklar ile birlikte atılması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaştırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünün doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp toplama servisizinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsiniz.



Çaymatik

Kullanım Kılavuzu

MODEL
106M



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gerilim	: 220 - 240 V AC	Gövde Hacmi	: 1 L
Frekans	: 50 Hz	Net Ağırlık	: 2 kg
Güç	: 1500 W	Kutu Ebadı	: 195 x 195 x 315 cm
Koruma Sınıfı	: I		

Değerli Müşterimiz;

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde yüksek kalite standartlarında üretilen Aura Çaymatik'in size en iyi verimi sağlamasını istiyoruz. Bunun için lütfenfen kullanımı kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyunuz ve bir başvuru kaynağı olarak saklayınız.



PARÇA NUMARALARI

- 1- Demlik gövdesi
- 2- Çaydanlık
- 3- Termostat (Sıcaklık ayar düğmesi)
- 4- Alt tabla
- 5- Demlik kapağı
- 6- Demlik sapı
- 7- Çaydanlık sapı
- 8- Kontrol lambası

DİKKAT!

- Cihazınızı çalıştırmaya başlamadan önce çaydanlık gövdesinin alt tablaya düzgün şekilde oturtulması çok önemlidir. Aksi halde cihazınız çalışmaz.
- İlk kullanımdan önce cihazda bir miktar su kaynatınız ve imbiklerin içini iyice yıkayınız. İlk çalıştırmada kısa süreli olarak koku ve duman oluşabilir.
- Konnektörün (alt tabla) su ile temas etmemesine dikkat ediniz.

UYARI!

Isıl kesicinin istenmeden başlangıç konumuna gelmesinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz bir zamanlayıcı benzeri harici bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmemeli veya yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye bağlanmamalıdır.

CİHAZI EMNİYETLE KULLANMAK İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanmak üzere saklayınız.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu çaydanlık gereğinden fazla doldurulduğu takdirde kaynayan su taşabilir.
- Cihazı yalnızca kendi alt tablası ile birlikte kullanınız.
- Çocukların cihazla oynamamaları için gerekli tedbirler alınmalı, cihaz ve donanımları 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı şekilde saklanmalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz çalışırken açıkta olan yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabileceğinden, cihazın sıcak yüzeylerine temas etmeyiniz.
- Cihazınızı daima toprak hattına sahip bir prizde kullanınız.
- Cihaz çalışırken kapak veya imbik tarafından buhar atıldığı için elinizi yaklaştırmayınız. Herhangi bir sıcak yüzeye temas etmeyiniz ve cihazı kullanırken sap kısmından tutunuz.
- Cihaz çalışırken hareket ettirmeyiniz. Su kaynarken demliği kaldırmayınız.
- Cihazı ıslak yüzey üzerinde çalıştırmayınız.
- Gereksiz yere cihazın fişini takılı bırakmayınız. Kullanılmadığı zamanlarda cihazınızı asla prizde bırakmayınız ve yerine sarınız. (Şekil 1)
- Bu cihaz gereğinden fazla doldurulursa, kaynayan su etrafa sıçrayabilir.
- Cihazın çaydanlık ve alt tabla kısmında elektrik donanımı olduğu için kısmen veya tamamen suya daldırmayınız.
- Fişli kordonu bükülmüş olarak kullanmak sakıncalıdır.
- Cihazınızı temizlemeden önce cihazı kapalı konuma getiriniz daha sonra fişi prizden çekiniz. Fişin prizden çekili olduğuna emin olunuz.
- Temizleme, bakım ve saklama gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızı sert ve ısıya dayanıklı düz bir zemine yerleştiriniz. Kesinlikle duvara bağlı mutfak dolabı altına, raf altına veya tül, perde ya da duvar aksesuarları gibi yanıcı maddelere yakın koymayınız.
- Cihazınızın üzerinde belirtilen elektriksel değerlerin, evinizdeki tesisatınıza uygun olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızın besleme kablosunun, cihazın sıcak yüzeylerine veya çevredeki diğer sıcak, keskin ve zedeleyici kısımlara temas etmemesine özen gösteriniz.
- Cihazınızın besleme kablosu zarar görür ise, olası bir tehlikeyi önlemek açısından, kablonun değişimi yalnızca üretici veya yetkili servisi tarafından yapılmalıdır.
- Eğer bir uzatma kablosu kullanılacak ise kablo kesiti en az 1mm² ve toprak hattına sahip olmalıdır.
- Cihazınızı çalışır vaziyette iken asla gözetimsiz bırakmayınız ve yerini değiştirmeyiniz.
- Cihazınızı veya donanımlarını bu kılavuzun temizleme kısmında belirttiği şekilde temizleyiniz. Cihazınızı asla suya daldırmayınız.
- Cihazınızı temizlemek amaçlı bu kılavuzun temizleme kısmında belirtildiğinin haricinde, herhangi bir metal araç gereci veya aşındırıcı özelliğe sahip kimyasal çözümler ile temizlik ilacı kullanmayınız.
- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır, sadece aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanımı amaçlar: - Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları, - Çiftlik evleri, - Müşteriler tarafından motellerde otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler, - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

CİHAZINIZIN KULLANILMASI

- Fişli kabloyu yuvadan çıkarın ve açın. Çaydanlığı alt tabladan ayırdıktan sonra 1 litre su ile doldurunuz. Demliği çaydanlığın üzerine koyunuz ve fişi topraklı prize takınız. Çalıştırmak için termostatu "max" durumuna getiriniz.
- Su kaynayınca düğmeyi ışık sönene kadar sola çevirin. Bundan sonra otomatik olarak termostat devreye girer. Suyu soğutmaz ve istediğiniz sıcaklıkta muhafaza eder. (Şekil 3)
- Cihazınızı susuz çalıştırmayınız. Cihazda suyun kaynarak tamamen bitmemesine ve gözetilmeden uzun süre kullanılmamasına dikkat ediniz. Düğme kısmındaki kırmızı ışığın yanması cihazın çalıştığını gösterir. (Şekil2)
- Cihaz, ayarlı termostat ile donatılmıştır. Yani cihazdaki su, belirli bir kaynama noktasına ulaştığında, devre otomatik olarak kesilir. Eğer sadece ılık su isteniyorsa; düğmeyi "max"dan "min"e doğru çevirmek yeterlidir. Suyun sıcaklığını, düğmeyi "min"den "max"a yaklaştırarak arttırabilirsiniz. (Şekil 3)



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

DİKKAT!

Çaydanlığınız susuz kalınca termostat devreye girer, otomatik olarak elektriği keser. (Ürün soğuduktan sonra) Tekrar kullanım için düğmeye basınız.



TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce fişinin prizden çekin ve temizlik sonrasında tamamen kurutunuz.
- Inox demlik bulaşık makinesinde çizilebileceğinden, sıvı deterjan kullanarak elde yıkanması tercih edilmelidir.
- Çaydanlık (su ısıtıcı) kısmında bulunan suyu boşaltınız ve kuru veya nemli bir bez ile siliniz. Suyu daldırarak kesinlikle yıkamayınız.
- Kullanılan suyun içerisindeki kireç, zamanla ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir kat oluşumuna sebep olabilecektir. Bu da ısıtıcı verimini düşürecektir. Bu durumda bir miktar su kaynatılır ve cihaz kapatılır, içerisine bir fincan beyaz sirke veya bir yemek kaşığı limon tuzu ilave edilerek bir süre beklenir, çözölen kireç çalkalanarak atılır. Daha sonra temiz su ile iyice durulanmalıdır.